



Teikninga viser eit eksempel på plateoppheng. Det er samanhengande skinner for opphenging av plater rundt ytterveggene markert med stipla raud strek, og det er festepunkt for veggplater på tvers av lokalet med ca. 3 m mellomrom, markert med raud sirkel. (Omtrentleg plassering)

Det er også ein modulbasert hjørnevegg som går frå golv til ca. 10 cm frå tak, og byggjer 30 cm i kvar retning. Denne kan utvidast med tilsaman 7 modular på ca. 1,2 m bredde, og kan monterast fritt i lokalet (markert med grøn stipla strek.)